



Sicherheitshinweise zum Bedienen des Containers / Behälters

Vor der Aufnahme des Containers / Behälters:

- die Aufnahmevorrichtung, Verriegelungsösen, Tür-, Deckel- und Klappenverschlüsse sowie die Rollen müssen unbeschädigt und in technisch ordnungsgemäßen Zustand sein
- sämtliche Deckel, Klappen und Türen müssen ordnungsgemäß verschlossen sein.
- Planen und Netze müssen ordnungsgemäß befestigt sein
- der Container / Behälter muss mit einer Kennzeichnung nach StVo und BGR 186 versehen sein und ist einmal jährlich durch eine fach- und sachkundige Person prüfen zu lassen

Beladung des Containers / Behälters:

- die Ladung im Container / Behälter muss gegen verrutschen, umfallen, usw. transportgesichert sein
- die zulässige Nutzlast des Containers / Behälters ist einzuhalten

Aufnahmeort des Containers / Behälters:

- der Untergrund unter dem Fahrzeug, sowie unter dem Container / Behälter muss fest und eben sein
- während der Aufnahme dürfen sich keine Personen, insbesondere Kinder, in unmittelbarer Nähe des Containers / Behälters aufhalten

Transportmittel für den Container / Behälter:

- die Anschläge und Halterungen des Fahrzeuges müssen ordnungsgemäß passen und in technisch einwandfreiem Zustand sein
- das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeuges ist einzuhalten
- die Fahrzeugbedienungsanleitung muss vorhanden sein und ist zu berücksichtigen

Vor der Abfahrt mit dem Container / Behälter:

- der Container / Behälter muss korrekt auf dem Fahrzeug verriegelt und gesichert sein
- die Gesamtlast muss gleichmäßig über sämtliche Achsen des Fahrzeuges verteilt sein

Vor dem Kipp- bzw. Entleerungsvorgang des Containers / Behälters:

- der Gefahrenbereich um das Fahrzeug herum muss frei und gesichert sein
- während des Kipp- bzw. Entleerungsvorganges dürfen sich keine Personen, insbesondere Kinder, in unmittelbarer Nähe des Containers / Behälters aufhalten
- die Zentralverriegelung muss, wenn vorhanden, funktionell sein
- die Ladungssicherung muss jederzeit von allen Seiten sicher erreichbar sein